



IGLICE ODGROMOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI EKRANU AKUSTYCZNEGO  
IGLICE NALEŻY ZAMONTOWAĆ TAK ABY WYSTAWAŁY 3M POWAD EKRAN AKUSTYCZNY,  
NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE IGLICE ODGROMOWE

WYKREAN AKUSTYCZNY NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ DO ZWODÓW POZIOMYCH NISKICH

OZNACZENIA:

Dłut FeZn 18mm – przewody odprowadzające,

— Drut FeZn 18mm – zwiędz poziomym nsił.

~~h=(008)~~ zwiód pionowy - wysokość wg projektu wykonawczego ,

połączenie różnych wysokości,

UNICI PRANZO.

**INSTALACJA OGRZEWANIA**  
1. ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM FEZN Ø8 MM UKŁADANYM NA PODSTAWKACH LUB WODNIANYMI ZA

2. URZĄDZENIA MONTOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.

#### 4. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FEZN Ø8MM UKŁADAN

4. PRZENOSY ODPROWADZAJĄCE ŁĄCZYĆ Z UZIEMIENIEM POPRZEC ZŁĄCZ

ZŁĄCZA KONTROLNEGO

[illegible]