



# UWAGA:

- 1) Podejścia do grzejników wykonać z rur wielowarstwowych TECEflex.
- 2) Rurociągi grzewcze prowadzić w otulinach termoizolacyjnych w warstwach posadzkowych i brzdach ściennych.
- 3) Regulacji instalacji dokonać za pomocą nastaw zaworów termostatycznych po uruchomieniu całości instalacji w budynku.

- proj. instalacja centralnego ogrzewania
- grzejnik stalowy płytowy z podejściem od dołu firmy PURMO
- grzejnik łazienkowy firmy PURMO
- 20°C - temp. obliczeniowa w pomieszczeniu

<b>NAZWA RYSUNKU:</b>			
<b>RZUT PODDASZA-instalacja CO</b>			
<b>NAZWA ZADANIA:</b>			
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA PODDASZA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W GOSPODARSTWACH LEŚNYCH			
<b>PROJEKTANT:</b>			
<b>BRANŻA SANITARNA:</b>		<b>NR UPRAWNIENI:</b>	
Maciej Wendołowicz		PDL/0143/POOS/13	
<b>ADRES:</b>			
WERPOL, nr geod. dz. 723/4, gm. NURZEC STACJA			
<b>DATA:</b>		<b>SKALA:</b>	<b>NR RYSUNKU:</b>
17.11.2021r.		1:100	1
		<b>NR STRONY:</b>	