


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Przedsiębiorstwo Rozdzielnic Elektrycznych BE-ELEKTRO BARTŁOMIEJ PETELA 42-600 TARNÓWSKIE GÓRY mail: biuro@be-elektro.pl tel.: +48 509 423 557		SCHEMAT STEROWANIA SZRS ROZDZIELNICA SZRS		Opracował: mgr inż. BARTŁOMIEJ PETELA Data: 11/09/2015		2 / 3	
--	--	--	--	---	--	-------	--

LISTWA ZACISKOWA - SZRS	
K1	L-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K2	N-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K3	L-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K4	N-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K5	L-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K6	N-ZASILANIE ZIECIEI w przybudulku (zasilanie UPS)
K7	START AGREGATU
K8	POWIERZENIE PRZECIEMOCNOŚCIOWE (PRZECIEMOCNOŚCIOWE)
K9	POWIERZENIE PRZECIEMOCNOŚCIOWE (PRZECIEMOCNOŚCIOWE)
K10	POWIERZENIE PRZECIEMOCNOŚCIOWE (PRZECIEMOCNOŚCIOWE)
K11	POWIERZENIE PRZECIEMOCNOŚCIOWE (PRZECIEMOCNOŚCIOWE)
K12	POWIERZENIE PRZECIEMOCNOŚCIOWE (PRZECIEMOCNOŚCIOWE)