



przekrój B-B



UWAGA:

1. Wykonać izolację przeciwwilgociową płyty żelbetonowej - materiał dopuszczony do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit).
2. Na chudym betonie ułożyć warstwę papy na sucho.
3. W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy wykonać wymianę gruntu na głębokość min. 50 cm na podsypkę piaskową o stopniu zagęszczenia  $I_D = 0.7$

