


włącz. do istn. instalacji  
wody zimnej i ciepłej



LEGENDA:

- PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI
- PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PROJ. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- — ISTN. PION KANALIZACJI Ø100
- ISTN. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO USUNIĘCIA

UWAGA! DO USUNIĘCIA ISTN. POZIOME KANALIZACYJNE  
NIEZINWENTARYZOWANE!