


# DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI DEBMP 630 KG - WERSJA LEWA

## KABINA PRZELOT NA WPROST

UWAGA !!! RYSUNKI SĄ WŁASNOŚCIĄ WIPRO I SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI  
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z WIPRO

rys.6



DOPROWADZIĆ BEDNARKĘ UZIEMIĄJĄCĄ DO PODSZYBIA  
BEDNARKĘ POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM BUDYNKU  $R_u < 10\Omega$

1. Oświetlenie szybu uzgodnić z producentem windy
2. Miejsce wprowadzenia i długość bednarki uzgodnić z producentem windy
3. Miejsce wpięcia oraz trasę przewodu zasilającego uzgodnić z producentem windy
4. Przewód do centrali telefonicznej rozmowa w czasie awarii windy uzgodnić z producentem windy