

INSTRUKCJA SPUSZCZANIA WODY Z INSTALACJI W PARKU MIEJSKIM NA OKRES ZIMOWY

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

1. Spuszczenie wody z instalacji należy wykonać co roku przed wystąpieniem pierwszych przymrozków.
2. Zamknięcie zaworów w studni wodomierzowej W1 (patrz zał. nr 1).
3. Upewnienie się czy zasowa Z2 (patrz rys. nr 1) od której odchodzi nitka zasilająca wodny plac zabaw oraz poidelko na placu zabaw jest otwarta – w razie konieczności otworzyć.
UWAGA: Należy pamiętać o osobnym spuszczeniu wody z urządzeń wodnego placu zabaw zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 12) oraz wiedzą techniczną zdobytą podczas szkolenia.
4. Otwarcie zaworu spustowego nr 8 (patrz zał. nr 2) znajdującego się w studni rozdzielczej S1 (patrz zał. nr 1).
5. Upewnienie się czy wszystkie zawory znajdujące się w studni rozdzielczej są otwarte – w razie konieczności otworzyć.
6. W celu umożliwienia odpływu wody z poidelek należy ręcznie przytrzymać zawory czasowe do momentu całkowitego odpłynięcia z nich wody.
7. W celu umożliwienia odpływu wody z zaworu czerpalnego znajdującego się w kamieniu obok tężni należy otworzyć zawór czerpalny i odczekać do momentu całkowitego odpłynięcia z niego wody.
8. Po całkowitym opróżnieniu instalacji wodociągowej w parku należy przejść do przedmuchiwania instalacji nawodnienia.
9. W celu spuszczenia wody z instalacji nawodnienia należy:
 - I. Zakręcić zawór spustowy nr 8.
 - II. Zakręcić pozostałe zawory znajdujące się w studni rozdzielczej poza zaworami nr 1 i 3.
 - III. Podłączyć sprężarkę pod szybkozłączkę nr 7.
 - IV. Postępując zgodnie z załączoną instrukcją obsługi systemu nawodnienia (załącznik nr 8) oraz wiedzą techniczną zdobytą podczas szkolenia przystąpić do przedmuchiwania kolejno każdej z sekcji nawodnienia.
10. Wszelkie prace należy udokumentować wpisem do książki obiektu.

Załączniki:

- 1) Mapa z rozmieszczeniem studni i zasuw.
- 2) Opis zaworów w studni rozdzielczej.